

Elektrický motor roštu

instrukce pro synchronizaci

1. Tlačítko pro kódování motoru.
2. Vysouvání plochy oblasti hlavy.
3. Zasouvání plochy oblasti hlavy.
4. Vysouvání plochy oblasti nohou.
5. Zasouvání plochy oblasti nohou.
6. Vysouvání ploch oblasti hlavy a nohou.
7. Zasouvání ploch oblasti hlavy a nohou.

Synchronizace ovladače s motorem roštu:

Stiskněte a držte následující tlačítka, dokud neuslyšíte zvukový signál (pípnutí):

1. + 3. + 4.

Po zaznění zvukového signálu je synchronizace úspěšně dokončena. (Tlačítko pro kódování motoru má i funkci resetování).



Motor s elektrickým pohonem



Ovladač

Upozornění:

Pro ochranu spolehlivosti a bezpečnosti motoru nemačkejte tlačítka rychle za sebou.