

Police LINE nad postel

Kování pro zavěšení na zeď

Dřevěné kolíky

1. Do předvrtaných otvorů v polici naklepte kolíky
2. Nasadte záda na polici
3. Do předvrtaných otvorů v zádech vložte šrouby a pomocí imbusového klíče řádně dotáhněte
4. Vyvrtejte do zdi díry pro hmoždinky
5. Do hmoždinek našroubujte skoby
6. Zavěste polici na skoby

Šrouby (konfirmáty)

1 - Police
2 - Záda

